



## Raccords, vannes et accessoires pour butane et propane en récipient

### ► Raccords


**RC-FB**
**B P**
**Raccord à braser P45-41**

Raccordement		Code article
entrée	sortie	
E. M20x1,5	Braser 10	<b>PP04526</b>
E. M20x1,5	Braser 12	<b>PP04523</b>
E. M20x1,5	Braser 14	<b>PP04525</b>


**RC-MB**
**B P**
**Ajutage à braser P 51 M. à visser, F. à braser**

Raccordement		Code article
entrée	sortie	
M. M20x1,5	Braser 12	<b>PP05123</b>
M. M20x1,5	Braser 14	<b>PP05125</b>


**RC-AJT**
**B P**
**Ajutage à braser P 41 pour E. P 45**

Raccordement	Code article
Braser 12	<b>P410122</b>


**RC-ECR**
**B P**
**Ecrou P 45**

Raccordement	Code article
M20x15	<b>P450110</b>


**RC-BCH**
**B P**
**Bouchon femelle P34**

Raccordement	Code article
F. M20x15	<b>P340110</b>


**RC-TE**
**B P**
**Té d'accouplement P12 pour bouteilles**

Raccordements	Code article
M. bouteille M. M20x1,5 E. bouteille	<b>P001211</b>

### ► Vannes 1/4 tour


**812**
**B P**

**Vanne 1/4 tour**

Pression maxi 20 bar

Raccordement		Code article
entrée	sortie	
M. M20x1,5	M. M20x1,5	<b>0812013</b>


**3812**
**B P**

**Vanne 1/4 tour**

 à verrouillage automatique en fermeture  
Pression maxi 20 bar

Raccordement		Code article
entrée	sortie	
M. M20x1,5	M. M20x1,5	<b>3812013</b>

### ► Lyres


**P11**
**P14**
**P30**
**B P**

**Lyre élastomère**

A remplacer tous les 5 ans

Type	Longueur m	Raccordement		Code article
		entrée	sortie	
P11	0,35	E. bouteille	E. M20x1,5	<b>P001112</b>
P14	0,45	E. bouteille	E. M20x1,5	<b>P001412</b>
P30	0,70	E. bouteille	E. M20x1,5	<b>P003012</b>


**LYRE CLESSINOX**

**Lyre inox clessinox**

Durée de vie illimitée

Longueur m	Raccordement		Code article
	entrée	sortie	
0,35	E. bouteille	E. M20x1,5	<b>P011112</b>
0,45	E. bouteille	E. M20x1,5	<b>P011412</b>
0,70	E. bouteille	E. M20x1,5	<b>P013012</b>

### ► Joints


**JT-P1**
**B P**
**Joint P1 pour raccordement M20x1,5**

Code article
<b>P000111</b>


**JT-P2**
**B P**
**Joint P2 pour raccordement bouteille ou 1/2"**

Code article
<b>P000211</b>